

Link do produktu: <https://autosklep.net/soft99-nano-hard-clear-do-regeneracji-reflektorow-p-103322.html>



Soft99 Nano Hard Clear do regeneracji reflektorów

Dostępność	24 godziny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Przywróć blask i trwałość wyblakłym elementom plastikowym Twojego samochodu!

Nano Hard Clear to innowacyjny preparat do regeneracji i ochrony przezroczystych elementów plastikowych, takich jak obudowy przednich świateł, kierunkowskazów czy osłony przeciwsłoneczne.

Skuteczne działanie:

- Wyraźnie regeneruje plastikowe elementy, przywracając im barwę i gładkość.
- Tworzy trwałą powłokę ochronną, która utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.
- Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV, utlenianiem i zarysowaniami.
- Zapewnia doskonałą przejrzystość reflektorów, poprawiając bezpieczeństwo jazdy.

Łatwość użycia:

- Produkt jest łatwy w aplikacji i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.
- Dołączona do zestawu gąbka ułatwia równomierne rozprowadzenie preparatu.
- Instrukcja krok po kroku zapewnia bezproblemowe użycie.

Szerokie zastosowanie:

- Nano Hard Clear można stosować na wszystkich elementach plastikowych wykonanych z poliwęglanu, pleksiglasu i innych tworzyw sztucznych.
- Idealny do renowacji reflektorów, kierunkowskazów, lamp tylnych, osłon przeciwsłonecznych, lusterek bocznych i innych elementów.

Zaufaj sile Nano Hard Clear i przywróć swojemu samochodowi nowy wygląd!

Sposób użycia

1. Przed użyciem dokładnie oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń i pozostałości po poprzednich preparatach. Powierzchnię dobrze osuszyć.
2. Aby produkt został rozprowadzony tylko na wybranym obszarze, zaleca się użyć taśmy maskującej.
3. Przed użyciem założyć rękawiczki ochronne, butelkę dobrze wstrząsnąć.
4. Nakładać przy pomocy specjalnej gąbki- płyn nałożyć na jej białą stronę, nałożyć cienką warstwę produktu, rozprowadzić równomiernie, pozostawić do wyschnięcia. Gąbki nie używać w innym celu.
5. Po wyschnięciu preparatu usunąć nierówności wycierając czystym ręcznikiem.
6. Po upływie około 1 minuty, zetrzeć nadmiar preparatu czystą stroną gąbki. Powierzchnię ponownie pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Powłoka utwardzi się całkowicie po około 3-4 dniach.