

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-35x1250r20lt-renegade-rt-121q-e-ms-por-rnd0041-tl-p-471167.html>



RADAR 35x12.50R20LT RENEGADE RT+ 121Q #E M+S POR RND0041 TL

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RI0351250RERT
Kod EAN	8886459524456
Indeks nośności	121
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Szerokość	12.50
Producent	RADAR
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Tabela	35x12.50R20
Wysokość całkowita [mm]	883
Identyfikator	opona terenowa
M+S/3PMSE	M+S
Magazyn	M24
Rant ochronny	Tak
Rozmiar	35x12.50-20
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Rozmiar felgi	20
Wysokość	35
Kod producenta	RND0041
Sezon	letnie
Objętość	0,197
Opis	Proffesional Off Road (POR)
Głębokość bieżnika	16,0
Szerokość bieżnika [mm]	318

Nazwa	RENEGADE RT+
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Indeks prędkości	Q

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE RT+
Rozmiar	35x12.50-20
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	121
Rozmiar felgi	20
Szerokość	12.50
Wysokość	35
Producent	RADAR
Kod producenta	RND0041
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	35x12.50R20
Opis	Proffesional Off Road (POR)
Objętość	0,197
Głębokość bieżnika	16,0
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość bieżnika [mm]	318
Wysokość całkowita [mm]	883
Rant ochronny	Tak
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.